

ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH DOZIEMNYCH

Wykopy wykonywać ręcznie do chwili odsłonięcia kabla,
zamontować RO na stałe i ostrożnie wykonywać dalsze prace

Zabezpieczenie w wykopie ze skarpami

Zabezpieczenie w wykopie szalowanym

