



- po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w roz-
potrzeż skorygować profil kanalizacji
 - dostosować projektowane rżnię do
rzeczywistych
 - rozpoznać razem z planem sytuacyjnym
na profilach przyjęło normalnywe zagłębienie
- $w = 1,7m, g = 1,0m, e = 0,6m, t = 1,0m$

[illegible]