


SCHEMAT MONTAŻU RURY OSŁONOWEJ NA RURZE PRZEWODOWEJ



Uwaga!
Rurę przewodową w rurze osłonowej należy umieścić centrycznie na płozach dystansowych wybranego producenta.
Wysokość płóz należy dostosować do przestrzeni pomiędzy rurą przewodową i osłonową.
Ilość płóz i rozstaw należy dostosować do długości rury osłonowej, max. 1.5m
Na końcach rury osłonowej należy zamontować płozy podwójne.
Końce rury osłonowej uszczelnić manszetami uszczelniającymi.

Autor: <div><div>urban MEDIA</div><div>URBAN MEDIA ul. Marszałkowska 55/73 lok. 22 00-676 Warszawa</div></div>		Inwestor: <div>MIASTO I GMINA PIASECZNO ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno</div>		
Tytuł projektu: Budowa sieci wod.-kan. w ul. Lidii Wysockiej w Julianowie: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Julianowskiej do dz. ew. nr 291 oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Julianowskiej do skrzyżowania z ul. Sybiraków				
Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY		Data: 09.2020 r.	Nr rys.: S-6	
Nazwa rysunku: SCHEMAT RURY OSŁONOWEJ		Specjalność: SANITARNA	Skala: ---	
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Mariusz Borzym	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	MAZ/0056/POOS/12	
Projektant:	mgr inż. Robert Molak	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	MAZ/0240/POOS/11	