


SCHEMAT MONTAŻU RURY OSŁONOWEJ NA RURZE PRZEWODOWEJ



Uwaga!
Rurę przewodową w rurze osłonowej należy umieścić centrycznie na płozach dystansowych wybranego producenta.
Wysokość płóz należy dostosować do przestrzeni pomiędzy rurą przewodową i osłonową.
Ilość płóz i rozstaw należy dostosować do długości rury osłonowej, max. 1.5m
Na końcach rury osłonowej należy zamontować płozy podwójne.
Końce rury osłonowej uszczelnić manszetami uszczelniającymi.

Autor: <div><div>urban MEDIA</div><div>URBAN MEDIA ul. Marszałkowska 55/73 lok. 22 00-676 Warszawa</div></div>		Inwestor: MIASTO I GMINA PIASECZNO <i>ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno</i>		
Tytuł projektu:		Budowa sieci wod.-kan. w ul. Lidii Wysockiej w Julianowie: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Julianowskiej do dz. ew. nr 291 oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Julianowskiej do skrzyżowania z ul. Sybiraków		
Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY		Data:	09.2020 r.
Nazwa rysunku:	SCHEMAT RURY OSŁONOWEJ		Specjalność:	SANITARNA
Funkcja		Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień
Projektant:		mgr inż. Mariusz Borzym	<i>instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	MAZ/0056/POOS/12
Projektant:		mgr inż. Robert Molak	<i>instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	MAZ/0240/POOS/11
				Podpis